

Vorago™

hēlium

hēlium

www.vorago**live**.com

Manual de Usuario

Lea el Manual de Usuario antes de usarse.

helium

Tu portabilidad ya no será igual.

Vorago™ Helium Ultrabook™ su atractivo y refinado diseño no solo es ultra delgado y ligero, ofrece un gran rendimiento, es segura y su perfeccionamiento la hace excepcional, llévala a donde quieras ya que funciona durante horas y en estado de suspensión durante días. Disfruta su diseño ultra delgado y date un toque de distinción.



Conoce tu equipo



Número	Nombre
1	Cámara web
2	Pantalla
3	Teclado
4	Indicadores LED
5	Botón de encendido / suspensión
6	Tapete táctil
7	Entrada de corriente (cc)

Número	Nombre
8	Puerto HDMI
9	Puerto de red LAN
10	Puerto USB 3.0
11	Lector de tarjetas 6 en 1
12	Puerto de salida de audio
13	Lector de disco

Guía rápida de inicio

- 1 Quita todos los materiales del embalaje.
- 2 Coloca la ultrabook Helium de Vorago™ sobre una superficie horizontal estable.
- 3 Conecta el adaptador de corriente a la entrada de corriente (cc) de tu ultrabook y posteriormente conecta el cable de alimentación a un enchufe.
- 4 Utiliza una mano para levantar con cuidado la tapa a un ángulo de visión cómodo mientras utilizas la otra mano para sujetar la base de tu ultrabook.
- 5 Presiona el botón de encendido/suspensión por unos segundos para iniciar.

Importante:












Siempre apaga tu ultrabook seleccionando la opción apagar desde el menú “Inicio” de Windows. Esto ayudará a evitar problemas con el disco duro o el sistema.

Teclas multimedia y de acceso rápido

El teclado cuenta con teclas multimedia y de acceso rápido que se activan al presionar la tecla “Fn”.





A continuación se muestra la combinación de teclas necesaria para activar las funciones especiales de tu ultrabook:

	+		Activa y desactiva la conexión bluetooth
	+		Suspender
	+		Modo silencioso
	+		Activa y desactiva el audio
	+		Cambio de salida de video
	+		Bajar volumen

	+		Subir volumen
	+		Disminuir brillo
	+		Aumentar brillo
	+		Activa y desactiva el tapete táctil
	+		Activa y desactiva la conexión WLAN
	+		Activa y desactiva la cámara web

Indicadores LED

Los indicadores LED proporcionan información acerca del estado de tu equipo.

-  Indica el estado de energía de la ultrabook (encendido o apagado)
-  Indica el estado de la señal inalámbrica
-  Indica actividad del disco duro
-  Indica el estado de la batería.
Cargando: Luz blanca parpadeante
Cargada: Luz blanca
Batería baja (menos del 6%): Luz naranja parpadeante

Uso de tarjetas de memoria

Para hacer uso de tarjetas de memoria sigue los siguientes pasos:

- Toma la tarjeta con la etiqueta hacia arriba, con los conectores en dirección a tu ultrabook.
- Inserta la tarjeta en la ranura del lector de tarjetas 6 en 1 y presiónala hasta que esté firmemente colocada.

Para retirar la tarjeta de memoria sigue los siguientes pasos:

- Guarda tu información y cierra todos los programas asociados con la tarjeta de memoria.
- En el área de notificaciones de la barra de tareas, haz click en el icono de “Quitar hardware de forma segura” y sigue las instrucciones en pantalla.
- Presiona la tarjeta para que sea expulsada y retírala de la ranura.

Especificaciones

• CPU

IVY Bridge 17W, ultra bajo voltaje dual-core CPU (22 nm de proceso)
I5 - 3317U procesado, 1.7 GHz
Chipset HM77 solamente.

• Memoria

DDR3 de hasta 1 333 MHz
Voltaje operativo: 1.5 V
SO-DIMM x 2
Soporte hasta 8 GB

• SSD

Voltaje de entrada: 3.3V
Celdas de nivel múltiple (MLC, Multi Level Cell)
Factor de forma mSATA, 32 Gb
Regreso de modo de hibernación en menos de 7 segundos
PCMark ventaja del disco duro a un subpunteaje general \geq 16 000
PCMark ventaja del disco duro de video, Edición de puntuación de 80 MB/s

• LAN inalámbrico

Soporte sólo de Half-MiniCard (HMC)
Interfaz PCI-E
Antena IEEE 802.11 b/g/n (1Tx1R)

• Controlador LAN

Soporta 10/100/1 000 Mb/s
Interfaz PCI-E
Soporta características S3 wake ON LAN (WOL)
Reserva diseño HW para tarjeta WLAN de Intel

• Lector de tarjetas

Soporta tarjetas SD/SDHC/SDXC (modo de alta velocidad)/MMC/MS/MS-Pro
Interfaz USB 2.0

• ODD

9,5 mm, bisel GBAS w/o impresión
Soporta interaz SATA
Soporta Zero-Poder

• Lector de tarjetas

Soporta tarjetas SD/SDHC/SDXC (modo de alta velocidad)/MMC/MS/MS-Pro
Interfaz USB 2.0

• Disco Duro

Soporta SATA 2.0 y SATA 3.0

• Dispositivo de señalamiento

Interfaz PS/2 (tipo 16:9) de 6 pines
Tapete táctil con soporte de funciones de gestos multicontacto

• Teclado

US 300,8 mm de longitud con el teclado de aislamiento
Altura 3.6 mm delgado

• Puertos de interfaz

1 x entrada de CC
1 x Ethernet RJ45

1 x HDMI v1.4a
2 x puerto USB 3.0
1 x 6 en 1 lector de tarjetas de toma de
1 x Conector de audio: salida de auriculares + extemo entrada de micrófono de 3,5 mm (no OMTP, 4 bandas)

• Audio

Realtek ALC269Q
Soporta audio HD
2 canales

• Adaptador de ca/cc

Entrada: 100-240V~ 50-60Hz 1A
Salida: 19V \Rightarrow 2.1 A

Guía de detección de errores y soluciones


Problema	Posible causa / Solución
<ul style="list-style-type: none">• La computadora no enciende• El tiempo total de la batería es más corto de lo esperado	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrate que la batería está cargada• La batería no se descargó completamente antes de ser recargada. Asegúrate que la batería se descarga completamente y recárcala en su totalidad antes de volver a utilizarla.
<ul style="list-style-type: none">• No aparece nada en pantalla	<ul style="list-style-type: none">• El sistema está en modo de suspensión. Cambia el modo de suspensión a modo activo presionando el botón de encendido. La señal de video se está enviando a una pantalla externa. Cambia el dispositivo de salida de video con las teclas Ln+F4
<ul style="list-style-type: none">• No aparece imagen en el monitor externo conectado	<ul style="list-style-type: none">• El controlador de video no ha sido instalado o configurado adecuadamente. Entra al panel de control del sistema operativo e instala los controladores.
<ul style="list-style-type: none">• La computadora se calienta demasiado	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrate que tu equipo está bien ventilado y que las ranuras de ventilación no están obstruidas.
<ul style="list-style-type: none">• No se detecta red inalámbrica	<ul style="list-style-type: none">• La función de red inalámbrica está desactivada. Comprueba que el indicador de red inalámbrica está encendido. Si se encuentra apagado presiona las teclas Fn+F10 para encenderlo

Precauciones

- Conserva este manual para futuras referencias
- Desconecta el equipo del adaptador de corriente antes de limpiarlo. No utilices líquidos o detergentes en atomizador para su limpieza. Utiliza un paño húmedo.
- Cuando conectes algún dispositivo mantenlos cerca de tu equipo.
- Aleja este equipo de la humedad
- Coloca este equipo en una superficie estable cuando lo instales. Una caída puede causar daños.
- Asegúrate de utilizar el voltaje adecuado cuando conectes este equipo a una fuente de energía.
- Coloca el cable de energía de tal forma que la gente no lo pise o tropiece con él. No coloque nada sobre el cable de energía.
- Si el equipo no será usado en un período largo de tiempo, desconéctalo de la fuente de energía para evitar que se dañe.
- Nunca derrames líquidos sobre tu equipo, podría causar un incendio o una descarga eléctrica.
- Por seguridad, nunca abras el equipo. Sólo debe ser abierto por personal capacitado.
- Cuando alguna de las siguientes situaciones se presente, lleva tu equipo a servicio técnico:
 - El cable de energía o enchufe están dañados.
 - Se ha derramado líquido sobre el equipo.
 - El equipo se ha expuesto a humedad
 - El equipo no funciona correctamente y no puedes hacer que funcione correctamente de acuerdo a las instrucciones del manual.
 - El equipo se ha caído y se ha dañado
 - Si el equipo tiene señales obvias de fracturas.
- Temperaturas superiores a 60°C pueden dañar el equipo.

Póliza de garantía

Importante: Favor de leer y llenar esta Póliza de Garantía y sellarla en la tienda en la compra del producto.

Nombre del producto: Computadora Portátil	Sello del distribuidor: 
Modelo: HL I53317U-01	
Marca: Vorago	
Número de Serie (en su caso):	
Factura o Nota de Compra No.:	
Fecha de Compra:	

Duración de la Garantía

Esta Póliza de Garantía tiene la duración de 1 (Un) año a partir de la fecha de compra del producto.

Dónde hacer válida la Garantía

En el establecimiento donde se adquirió el producto.

Procedimiento para hacer válida la Garantía

Para poder hacer válida cualquier Garantía de nuestros productos es necesario cubrir incondicionalmente con los siguientes requisitos:

1. Presentar el producto adquirido.
2. Presentar el original de esta Póliza de Garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde se adquirió el producto o la factura, o el recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.

Conceptos que cubre la presente Garantía

- a. La presente Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto incluyendo la mano de obra.
- b. Vorago, S.A. de C.V. reemplazará cualquier pieza o componente electrónico sin costo adicional para el consumidor.
- c. La presente Garantía cubre los gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles directamente al proveedor del producto.

Excepciones

En ninguno de los siguientes casos esta Garantía será válida:

- a. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el manual de usuario incluido con el producto.
- c. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado en forma alguna por personal no autorizado por parte de Vorago, S.A. de C.V.

Partes, componentes, consumibles y accesorios.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto.

Av. 8 de Julio 1489 INT. B
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. (33) 1078-3420

VORAGO, S.A. de C.V.
www.voragolive.com

Producto: Computadora Portátil
Modelo: HL I53317U-01
Contenido: 1 Pieza
País de Origen: China

Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Av. 8 de Julio No. 1489 INT. B
Col. Morelos C.P. 44910
Guadalajara, Jalisco, México.
R.F.C. VOR-071009-BMA

Certificaciones:



www.voragolive.com