

Logitech®

# Harmony® 1100

Control eficiente mediante una pantalla táctil personalizable

- Control de actividades mediante una pulsación
- Pantalla táctil de 3,5 pulgadas (9 cm) a todo color
- Compatibilidad con más de 5.000 marcas y más de 225.000 dispositivos
- Tecnología inalámbrica RF
- Comandos e iconos en pantalla personalizables



Logitech® Harmony® 1100 permite un control eficiente del sistema multimedia doméstico mediante una pantalla táctil de 3,5 pulgadas (9 cm), personalizable y a todo color. Controles de fácil acceso y con retroiluminación para encontrarlos en la oscuridad. Los controles de actividades mediante una pulsación permiten encender los dispositivos adecuados en el orden deseado, con un solo comando. Admite más de 5.000 marcas y más de 175.000 dispositivos. La tecnología inalámbrica RF permite controlar los dispositivos que se encuentran fuera de la línea de visión, por lo que se pueden tener dentro de un mueble o en otra habitación (requiere extensor RF de Logitech® Harmony, a la venta por separado). Y los comandos en pantalla son personalizables, por lo que se pueden obtener los comandos que se deseen cuando se deseen.



## REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

### Ordenador Windows®

- Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®
- Puerto USB
- Unidad de CD-ROM
- Acceso a Internet

### Ordenador Mac®

- Mac OS® X 10.3-10.5
- Puerto USB
- Unidad de CD-ROM
- Acceso a Internet

