

---

## OTS0021 Bateria 6 Celdas para Sony VAIO VGN-S260 / VGN-FS990 de Litio Ion



### Compatibilidades:

SONY VAIO: FS93G, PCG-6C1N, PCG-6G4L, PCG-6P1L, PCG-6P1P, PCG-6P2L, PCG-6P2P, PCG-792L, VFB-S1-XP, VFN-S90PSY5, VGC-LA38C, VGC-LA38C/S, VGC-LA38G, VGC-LA38T, VGC-LB50, VGC-LB50B, VGC-LB51, VGC-LB51B, VGC-LB52B, VGC-LB52HB, VGC-LB53B, VGC-LB53HB, VGC-LB61B/P, VGC-LB62B/P, VGC-LB62B/W, VGC-LB63B/L, VGC-LB63B/P, VGC-LB63B/W, VGC-LB90S, VGC-LB91S, VGC-LB92HS, VGC-LB92S, VGC-LB93HS, VGC-LB93S, VGN-AR Series, VGN-AR11 Series, VGN-AR11S, VGN-AR130G, VGN-AR150G, VGN-AR170, VGN-AR170G, VGN-AR170GU1, VGN-AR170PU2, VGN-AR18CP, VGN-AR18GP, VGN-AR18TP, VGN-AR190, VGN-AR190G, VGN-AR21 Series, VGN-AR21B, VGN-AR21M, VGN-AR21S, VGN-AR230G, VGN-AR250G, VGN-AR25GP, VGN-AR270, VGN-AR28GP, VGN-AR290FG, VGN-AR290G, VGN-AR31E, VGN-AR31M, VGN-AR31S, VGN-AR320E, VGN-AR350E, VGN-AR370, VGN-AR370 with Blu-ray Disc, VGN-AR38C, VGN-AR38G, VGN-AR390E, VGN-AR390FG, VGN-AR50B, VGN-AR51DB, VGN-AR52DB, VGN-AR590E, VGN-AR70B, VGN-AR71DB, VGN-AR72DB, VGN-AR80PS, VGN-AR80S, VGN-AR81PS, VGN-AR81S, VGN-AR82PS, VGN-AR82S, VGN-AR82US, VGN-AR90PS, VGN-AR90S, VGN-AR91PS, VGN-AR91S, VGN-AR92PS, VGN-AR92S, VGN-AR92US, VGN-C100 Series, VGN-C11C, VGN-C11C/B, VGN-C11C/G, VGN-C11C/H, VGN-C11C/P, VGN-C11C/W, VGN-C12C, VGN-C12C/B, VGN-C12C/W, VGN-C12GPW, VGN-C13G/H, VGN-C140F, VGN-C140FP, VGN-C140G/B, VGN-C140QG/B, VGN-C150P/B, VGN-C15GP/B, VGN-C15GPB, VGN-C15TP/B, VGN-C190, VGN-C190CP/G, VGN-C190CP/H, VGN-C190CP/P, VGN-C190G, VGN-C190P/H, VGN-C1S/G, VGN-C1S/P, VGN-C1S/W, VGN-C1Z/B, VGN-C2, VGN-C210E/H, VGN-C21CH, VGN-C21GH/W, VGN-C21GHW, VGN-C220E/H, VGN-C2291NW/H, VGN-C22CH, VGN-C22GH/B, VGN-C22GH/W, VGN-C240E/B, VGN-C250N/B, VGN-C25G/B, VGN-C25G/G, VGN-C25G/H, VGN-C25G/L, VGN-C25G/P, VGN-C25G/W, VGN-C25GB, VGN-C25T/G, VGN-C25T/H, VGN-C25T/W, VGN-C270CEG, VGN-C270CEL, VGN-C270CEP, VGN-C270CNH, VGN-C290, VGN-C290 Graphic Splash Edition, VGN-C291NW/G, VGN-C291NW/H, VGN-C2S/G, VGN-C2S/H, VGN-C2S/L, VGN-C2S/P, VGN-C2S/W, VGN-C2Z/B, VGN-C31GH/W, VGN-C31GHW, VGN-C50HA/W, VGN-C50HB/W, VGN-C51 Series, VGN-C51HA/W, VGN-C51HB/W, VGN-C60HB/G, VGN-C60HB/H, VGN-C60HB/L, VGN-C60HB/P, VGN-C61 Series, VGN-C61G, VGN-C61H, VGN-C61HB/G, VGN-C61HB/H, VGN-C61HB/L, VGN-C61HB/P, VGN-C61L, VGN-C70B/W, VGN-C71B/W, VGN-C90 Series, VGN-C90HS, VGN-C90NS, VGN-C90S, VGN-CR13G/B, VGN-CR13G/L, VGN-CR13G/P, VGN-CR13G/R, VGN-CR13G/W, VGN-F170P/B, VGN-F830/W, VGN-FE Series, VGN-FE11H, VGN-FE11H.CEK, VGN-FE11M.G4,

VGN-FE11S, VGN-FE11S.CEK, VGN-FE11S.G4, VGN-FE15C, VGN-FE18C, VGN-FE18GP, VGN-FE20, VGN-FE21 Series, VGN-FE21/W, VGN-FE25CP, VGN-FE25GP, VGN-FE25TP, VGN-FE28 Series, VGN-FE28CP, VGN-FE28GP, VGN-FE30B, VGN-FE31 Series, VGN-FE31B/W, VGN-FE31M, VGN-FE31Z, VGN-FE32B/W, VGN-FE32H/W, VGN-FE32HA/W, VGN-FE32HB/W, VGN-FE33 Series, VGN-FE33B/W, VGN-FE33H/W, VGN-FE33HB/W, VGN-FE35C, VGN-FE35GP, VGN-FE35TP, VGN-FE38CP, VGN-FE38GP, VGN-FE41, VGN-FE41E, VGN-FE41M, VGN-FE41S, VGN-FE41Z, VGN-FE45G/W, VGN-FE45T/W, VGN-FE48C, VGN-FE48G/H, VGN-FE50B, VGN-FE51B/H, VGN-FE52B/H, VGN-FE53 Series, VGN-FE53B/W, VGN-FE53HB/W, VGN-FE550G, VGN-FE570G, VGN-FE590, VGN-FE590G, VGN-FE590GC, VGN-FE590P, VGN-FE590P03, VGN-FE590PA, VGN-FE590PB, VGN-FE600 Series, VGN-FE630, VGN-FE630Q, VGN-FE650G, VGN-FE660, VGN-FE660G, VGN-FE670G, VGN-FE680G, VGN-FE690, VGN-FE690G, VGN-FE690G/B, VGN-FE690GB, VGN-FE690P, VGN-FE690P/B, VGN-FE690PB, VGN-FE770G, VGN-FE780G, VGN-FE790, VGN-FE790G, VGN-FE790G/N, VGN-FE790GN, VGN-FE790P, VGN-FE790PL, VGN-FE800 Series, VGN-FE855E, VGN-FE855E/H, VGN-FE865E, VGN-FE865E/H, VGN-FE870E, VGN-FE870E/H, VGN-FE870QE, VGN-FE880E, VGN-FE880E/H, VGN-FE890, VGN-FE890 Graphic Splash Edition, VGN-FE890E, VGN-FE890N, VGN-FE890N/H, VGN-FE90PS, VGN-FE90S, VGN-FE91PS, VGN-FE91S, VGN-FE92 Series, VGN-FE92HS, VGN-FE92NS, VGN-FE92S, VGN-FJ Series, VGN-FJ100 Series, VGN-FJ10B, VGN-FJ11/W, VGN-FJ11B/W, VGN-FJ12/W, VGN-FJ12B/W, VGN-FJ170/B, VGN-FJ170P/B, VGN-FJ180P/G, VGN-FJ180P/L, VGN-FJ180P/R, VGN-FJ180P/W, VGN-FJ200 Series, VGN-FJ21B/G, VGN-FJ21B/L, VGN-FJ21B/R, VGN-FJ22B/G, VGN-FJ22B/L, VGN-FJ22B/R, VGN-FJ250P, VGN-FJ270/B, VGN-FJ270P/B, VGN-FJ270P/BK1, VGN-FJ290, VGN-FJ290 CTO, VGN-FJ290L1B, VGN-FJ290L1G, VGN-FJ290L1L, VGN-FJ290L1R, VGN-FJ290L1W, VGN-FJ290P1/B, VGN-FJ290P1/G, VGN-FJ290P1/GK1, VGN-FJ290P1/L, VGN-FJ290P1/LK1, VGN-FJ290P1/R, VGN-FJ290P1/RK1, VGN-FJ290P1/V, VGN-FJ290P1/W, VGN-FJ290P1/WK1, VGN-FJ300 Series, VGN-FJ330F/B, VGN-FJ330F/G, VGN-FJ330F/L, VGN-FJ330F/R, VGN-FJ340FP, VGN-FJ370/B, VGN-FJ370B, VGN-FJ370P/B, VGN-FJ370Q/B, VGN-FJ3M/W, VGN-FJ3S/W, VGN-FJ3SR/B, VGN-FJ56C, VGN-FJ56GP, VGN-FJ57C, VGN-FJ57GP, VGN-FJ57SP, VGN-FJ58C, VGN-FJ58GP, VGN-FJ58SP, VGN-FJ60LP, VGN-FJ66C, VGN-FJ66GP/W, VGN-FJ67C, VGN-FJ67GP/W, VGN-FJ68C, VGN-FJ68GP/W, VGN-FJ75L/B, VGN-FJ76GP/W, VGN-FJ77C, VGN-FJ77C/B, VGN-FJ77C/G, VGN-FJ77C/V, VGN-FJ77C/W, VGN-FJ77GP/B, VGN-FJ77SP/G, VGN-FJ77SP/W, VGN-FJ78C, VGN-FJ78C/B, VGN-FJ78C/W, VGN-FJ78GP/B, VGN-FJ78GP/L, VGN-FJ78GP/R, VGN-FJ78GP/W, VGN-FJ78L/W, VGN-FJ78SP/W, VGN-FJ79TP/V, VGN-FJ79TP/W, VGN-FJ90PS, VGN-FJ90S, VGN-FJ91PS, VGN-FJ91S, VGN-FJ92PS, VGN-FJ92S, VGN-FS Series, VGN-FS115B, VGN-FS115S, VGN-FS115Z, VGN-FS15C, VGN-FS15GP, VGN-FS15SP, VGN-FS15TP, VGN-FS18CP, VGN-FS18GP, VGN-FS18SP, VGN-FS18TP, VGN-FS195VP, VGN-FS20, VGN-FS21, VGN-FS215B, VGN-FS215E, VGN-FS215M, VGN-FS215S, VGN-FS215Z, VGN-FS21B, VGN-FS22B, VGN-FS22VB, VGN-FS23B, VGN-FS25C, VGN-FS25GP, VGN-FS25SP, VGN-FS285B, VGN-FS285E, VGN-FS285H, VGN-FS285M, VGN-FS28C, VGN-FS28GP, VGN-FS28SP, VGN-FS30B, VGN-FS315B, VGN-FS315E, VGN-FS315H, VGN-FS315M, VGN-FS315S, VGN-FS315Z, VGN-FS31B, VGN-FS32B, VGN-FS33B, VGN-FS35C, VGN-FS35GP, VGN-FS35SP, VGN-FS35TP, VGN-FS38C, VGN-FS38GP, VGN-FS38SP, VGN-FS3B, VGN-FS415E, VGN-FS415M, VGN-FS415S, VGN-FS43, VGN-FS48C, VGN-FS48GP, VGN-FS500, VGN-FS500 Series, VGN-FS500P12, VGN-FS50B, VGN-FS515 Series, VGN-FS51B, VGN-FS520B, VGN-FS52B, VGN-FS530B, VGN-FS53B, VGN-FS540P, VGN-FS550, VGN-FS570, VGN-FS600 Series, VGN-FS620, VGN-FS625B, VGN-FS625B/W, VGN-FS630, VGN-FS630/W, VGN-FS635B/W, VGN-FS640/W, VGN-FS640QW, VGN-FS645P/H, VGN-FS660, VGN-FS660/W, VGN-FS660P/W, VGN-FS675P/H, VGN-FS680/W, VGN-FS690, VGN-FS700 Series, VGN-FS70B, VGN-FS715, VGN-FS71B, VGN-FS730/W, VGN-FS740/W, VGN-FS742/W, VGN-FS745P/H, VGN-FS750P/W, VGN-FS755P/H, VGN-FS760/W, VGN-FS770, VGN-FS775P/H, VGN-FS780, VGN-FS780/W, VGN-FS790, VGN-FS7901, VGN-FS7902, VGN-FS810/W, VGN-FS840, VGN-FS840/W, VGN-FS850P/W, VGN-FS875P/H, VGN-FS875P/HK1, VGN-FS8900, VGN-FS8900 CTO, VGN-FS8900M, VGN-FS8900P3, VGN-FS8900P3K1, VGN-FS8900P4, VGN-FS8900P5, VGN-FS8900P5K1, VGN-FS8900V, VGN-FS90PS, VGN-FS90S, VGN-FS91PS, VGN-FS91PSY, VGN-FS91S, VGN-FS920, VGN-FS92PS, VGN-FS92PS1, VGN-FS92PS2, VGN-FS92PS3, VGN-FS92PS6, VGN-FS92S,

VGN-FS93G, VGN-FS940, VGN-FS950, VGN-FS980, VGN-FS990, VGN-FT Series, VGN-FT31B, VGN-FT32B, VGN-FT50B, VGN-FT51B, VGN-FT52B, VGN-FT52DB, VGN-FT53DB, VGN-FT73DB, VGN-FT90PS, VGN-FT90S, VGN-FT91PS, VGN-FT91S, VGN-FT92PS, VGN-FT92S, VGN-FT93S, VGN-FZ130E/B, VGN-FZ19VN, VGN-N110G, VGN-N111H/W, VGN-N111M/W, VGN-N111S/W, VGN-N130G/W, VGN-N130P/B, VGN-N140E/S, VGN-N150G/W, VGN-N150P/B, VGN-N160E/S, VGN-N160E/T, VGN-N160E/W, VGN-N160G, VGN-N170G/T, VGN-N170G/W, VGN-N17C, VGN-N17C/B, VGN-N17C/W, VGN-N17G, VGN-N180E/W, VGN-N19EP/B, VGN-N19VP/B, VGN-N21E/W, VGN-N21S/W, VGN-N21Z/W, VGN-N220E/B, VGN-N230E/B, VGN-N230E/T, VGN-N230E/W, VGN-N230N/B, VGN-N235E/B, VGN-N250E/B, VGN-N250E/W, VGN-N250EW, VGN-N250N/B, VGN-N250QEW, VGN-N270E/T, VGN-N270E/W, VGN-N27GH, VGN-N27GH/B, VGN-N29VN/B, VGN-N310FH, VGN-N31M/W, VGN-N31Z/W, VGN-N320E, VGN-N320E/B, VGN-N320E/W, VGN-N325E/B, VGN-N325E/W, VGN-N350E/B, VGN-N350E/T, VGN-N350E/W, VGN-N365E/B, VGN-N37GH/B, VGN-N37GHB, VGN-N385E/W, VGN-N38E/W, VGN-N38M/W, VGN-N38Z/W, VGN-N395E/B, VGN-N50HB, VGN-N51B, VGN-N51HB, VGN-S Series, VGN-S150, VGN-S150/P, VGN-S150F, VGN-S150P, VGN-S16GP, VGN-S16SP, VGN-S170/P, VGN-S170F, VGN-S18GP, VGN-S18SP, VGN-S1HP, VGN-S1XP, VGN-S240 Series, VGN-S25GP, VGN-S260, VGN-S260 Series, VGN-S260-Refurbished, VGN-S260P, VGN-S26GP, VGN-S26SP, VGN-S270, VGN-S270 Series, VGN-S270P, VGN-S270P, BTO, VGN-S270P CTO, VGN-S28GP, VGN-S28SP, VGN-S350F, VGN-S360, VGN-S360P, VGN-S36C/B, VGN-S36C/S, VGN-S36GP, VGN-S36GP/S, VGN-S36SP, VGN-S36TP, VGN-S370F, VGN-S380, VGN-S380 Series, VGN-S380B, VGN-S380B Professional, VGN-S380P, VGN-S38CP, VGN-S38CP/B, VGN-S38GP, VGN-S38GP/B, VGN-S38GPB, VGN-S38SP, VGN-S38TP, VGN-S3HP, VGN-S3XP, VGN-S430P/S, VGN-S45SP, VGN-S460/B, VGN-S460/B-Refurbished, VGN-S460B, VGN-S460P/B, VGN-S460PB, VGN-S46GP, VGN-S46GP/B, VGN-S46GP/S, VGN-S470P/S, VGN-S470PS, VGN-S47SP, VGN-S480, VGN-S480P, VGN-S48CP/B, VGN-S48GP, VGN-S48GP/B, VGN-S49CP/B, VGN-S4HP, VGN-S4M/S, VGN-S4VP/B, VGN-S4XP, VGN-S50B, VGN-S51B, VGN-S52B/S, VGN-S53B/S, VGN-S54B/S, VGN-S550P/S, VGN-S55B/S, VGN-S55C/S, VGN-S55CP/S, VGN-S55SP/S, VGN-S560P, VGN-S560P/B, VGN-S56C/B, VGN-S56C/S, VGN-S56CP/B, VGN-S56CP/S, VGN-S56GP/S, VGN-S570P/S, VGN-S57SP/B, VGN-S580, VGN-S58CP/B, VGN-S58GP/B, VGN-S59CP/B, VGN-S5HP/B.G4, VGN-S5M/S.G4, VGN-S5VP/B.G4, VGN-S5XP/B.G4, VGN-S62PS/S, VGN-S62PSY, VGN-S62PSY1, VGN-S62PSY2, VGN-S62PSY3, VGN-S62PSY4, VGN-S62S/S, VGN-S67TP, VGN-S67TP/S, VGN-S70B, VGN-S71PB, VGN-S72PB/B, VGN-S73PB/B, VGN-S90PS, VGN-S90PSY, VGN-S90PSY1, VGN-S90PSY2, VGN-S90PSY3, VGN-S90PSY4, VGN-S90PSY5, VGN-S90PSY6, VGN-S90S, VGN-S91PS, VGN-S91PSY, VGN-S91PSY1, VGN-S91PSY2, VGN-S91PSY3, VGN-S91PSY4, VGN-S91PSY5, VGN-S91PSY6, VGN-S91S, VGN-S92PS/S, VGN-S92PSY, VGN-S92PSY1, VGN-S92PSY2, VGN-S92S/S, VGN-S93PS/S, VGN-S93PSY, VGN-S93S/S, VGN-S94PS, VGN-S94PS1, VGN-S94PS2, VGN-S94PS3, VGN-S94S, VGN-SZ Series, VGN-SZ110/B, VGN-SZ110B, VGN-SZ120P/B, VGN-SZ12C/B, VGN-SZ12CP/B, VGN-SZ13C/B, VGN-SZ13CP/B, VGN-SZ13GP/B, VGN-SZ140, VGN-SZ140PC, VGN-SZ140PD, VGN-SZ150, VGN-SZ150P/C, VGN-SZ15GP, VGN-SZ15GP/B, VGN-SZ160P, VGN-SZ160P/C, VGN-SZ16CP/C, VGN-SZ170P, VGN-SZ170P/C, VGN-SZ17CP/C, VGN-SZ180P/C, VGN-SZ18CP/X, VGN-SZ18GP, VGN-SZ18GP/C, VGN-SZ1HP/B, VGN-SZ1M/B, VGN-SZ1VP/C, VGN-SZ1XP/C, VGN-SZ22CP, VGN-SZ230P/B, VGN-SZ23CP, VGN-SZ23GP/B, VGN-SZ23TP/B, VGN-SZ24, VGN-SZ240, VGN-SZ25CP, VGN-SZ260P/C, VGN-SZ26CP, VGN-SZ26TP/C, VGN-SZ270P/C, VGN-SZ27CP, VGN-SZ280P/C, VGN-SZ281P/X, VGN-SZ281P/XK1, VGN-SZ28CP, VGN-SZ28GP/C, VGN-SZ28TP, VGN-SZ28TP/C, VGN-SZ2HP/B, VGN-SZ2M/B, VGN-SZ2VP/X, VGN-SZ2XP/C, VGN-SZ320CQP, VGN-SZ320P/B, VGN-SZ32CP, VGN-SZ32GP/B, VGN-SZ330P/B, VGN-SZ33TP, VGN-SZ33TP/B, VGN-SZ340, VGN-SZ340P, VGN-SZ35CP, VGN-SZ360P/C, VGN-SZ36CP, VGN-SZ36TP, VGN-SZ36TP/C, VGN-SZ370P/C, VGN-SZ37CP, VGN-SZ381P/X, VGN-SZ390, VGN-SZ390PW1, VGN-SZ420NB, VGN-SZ420QN, VGN-SZ422, VGN-SZ42C, VGN-SZ430N, VGN-SZ430N/B, VGN-SZ432N, VGN-SZ433N/B, VGN-SZ433NB, VGN-SZ436N/B, VGN-SZ43CN, VGN-SZ43GN/B, VGN-SZ43TN/B, VGN-SZ440, VGN-SZ44CN, VGN-SZ44GN/B, VGN-SZ450AN, VGN-SZ450FN, VGN-SZ450N/C, VGN-SZ452N, VGN-SZ453N/B, VGN-SZ453NB, VGN-SZ45CN, VGN-SZ460N/C, VGN-SZ46CN, VGN-SZ46TN/C, VGN-SZ470N/C, VGN-SZ476N/C, VGN-SZ47CN, VGN-SZ480, VGN-

SZ483N/C, VGN-SZ483NC, VGN-SZ486N/C, VGN-SZ48CN, VGN-SZ48GN/C, VGN-SZ48TN/C, VGN-SZ491N/X, VGN-SZ4MN/B, VGN-SZ4VN/X, VGN-SZ4VWN/X, VGN-SZ4XN/C, VGN-SZ4XWN/C, VGN-SZ51B/B, VGN-SZ52B/B, VGN-SZ53B/B, VGN-SZ5MN/B, VGN-SZ5VWN/X, VGN-SZ5XN/C, VGN-SZ5XWN/C, VGN-SZ70B/B, VGN-SZ71B/B, VGN-SZ72B/B, VGN-SZ73B/B, VGN-SZ80PS, VGN-SZ80PS1A, VGN-SZ80PS2A, VGN-SZ80PS3A, VGN-SZ80S, VGN-SZ81PS, VGN-SZ81S, VGN-SZ82PS, VGN-SZ82S, VGN-SZ83HS, VGN-SZ83NS, VGN-SZ83S, VGN-SZ90PS, VGN-SZ90S, VGN-SZ91PS, VGN-SZ91S, VGN-SZ92PS, VGN-SZ92S, VGN-SZ93HS, VGN-SZ93NS, VGN-SZ93S, VGN-Y Series, VGN-Y18GP, VGN-Y70P, VGN-Y90PSY, VGN-Y90PSY1, VGN-Y90PSY2

PESO: .220 kg

ALTO: 2.3 cm

LARGO 21.33 cm

ANCHO 5.8 cm